

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	941300	R1-PRE-1/3	Tornillo M4x12
2	941301	R2-PRE-1/3	Perilla de Encendido
3	941302	R3-PRE-1/3	Tapa de Conexiones
6	941303	R6-PRE-1/3	Interruptor
6.1	941304	R6.1-PRE-1/3	Tornillo M4x12
7	941305	R7-PRE-1/3	Caja de Conexiones
8	941306	R8-PRE-1/3	Junta de caja
9	941307	R9-PRE-1/3	Capacitor 18 F
10, 15	941308	R10-PRE-1/3	Carcasa de motor
11	941309	R11-PRE-1/3	Tornillos M6x18
12	941310	R12-PRE-1/3	Tornillo de Purga
13	941311	R13-PRE-1/3	Sello
14	941312	R14-PRE-1/3	Placa de Datos
16	941313	R16-PRE-1/3	Campo
17	941314	R17-PRE-1/3	Sello
18	941315	R18-PRE-1/3	Manga de Rotor
19	941316	R19-PRE-1/3	Sello
20	941317	R20-PRE-1/3	Perno
21	941318	R21-PRE-1/3	Empaque
22	941319	R22-PRE-1/3	Perno
23	941320	R23-PRE-1/3	Perno
24	941321	R24-PRE-1/3	Rotor
25	941322	R25-PRE-1/3	Deflector
25.1	941323	R25.1-PRE-1/3	Junta
26	941324	R26-PRE-1/3	Impulsor
26.1	941325	R26.1-PRE-1/3	Sello
27	941326	R27-PRE-1/3	Tapa de Bomba
30	941327	R30-PRE-1/3	Interruptor de Flujo de Agua
31	941328	R31-PRE-1/3	Cable con Interruptor
32	941329	R32-PRE-1/3	Sujetador de Cable
33	941330	R33-PRE-1/3	Conexión de Salida
34	941331	R34-PRE-1/3	Interruptor

CLAVE: PRE-1/3

CÓDIGO: 14637


 ► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)
Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2020. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

